

Link do produktu: <https://www.kidswonderland.com.pl/fisher-price-odtwarzacz-muzyczny-123-p-6433.html>



Fisher Price. Odtwarzacz muzyczny 123

Cena	82,91 zł
Numer katalogowy	290600370
Kod producenta	0194735172610
Kod EAN	0194735172610

Opis produktu

Ten zabawkowy interaktywny odtwarzacz muzyczny wygląda jak prawdziwy dzięki 4 przyciskom, podświetlanemu ekranowi i edukacyjnym piosenkom. Naciskaj przyciski, aby aktywować światelka i ponad 25 dźwiękowych aktywacji (dźwięków, wypowiedzi i piosenek) o literkach i cyferkach. Naciśnij przycisk globusa, aby wybrać język: polski, węgierski, czeski, słowacki lub angielski. Aż 5 gatunków muzycznych. Przesuń słuchawki, aby usłyszeć więcej dźwięków i melodii. Przełącznik z boku pozwala małym rączkom ćwiczyć zręczność. Pomaga w rozwijaniu zręczności i zachęca do zabawy w naśladowanie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Wymiary opakowania: 15x20x5cm Wiek: 6-36m+